

AQUECEDOR COMFORT – PHILCO

DÚVIDAS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS
Não liga.	O produto não está ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	Produto desligado.	Ligar o produto pressionando o botão Liga/Desliga.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodoméstico.
O aparelho não esquenta.	A temperatura ambiente está maior que a temperatura ajustada no painel do aquecedor.	Escolher a temperatura mais alta do aquecedor.
A função TIMER não funciona.	Produto desligado.	Ligar o produto pressionando o botão Liga/Desliga.
	Pressionar o botão TIMER.	Selecionar o tempo desejado pressionando o botão TIMER.

PERGUNTAS	RESPOSTAS
1 – Posso cobrir o aparelho?	Não. Existe risco de fogo.
2 – Posso utilizar o aparelho perto de cortinas?	Não. Utilizar sempre longe de cortinas.
3 – Posso ligar o aparelho perto de banheiras ou piscinas?	Não.
4 – O aparelho desliga automaticamente após programado o tempo?	Sim.
5 – Posso deixar o aparelho na posição horizontal?	Não. Armazenar o aparelho na posição vertical conforme a etiqueta de advertência fixada ao produto.
6 – Como efetuar a limpeza?	Utilizar um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.