

PRANCHA CERAMIC LISS – PHILCO

DÚVIDAS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS
Não liga.	A tensão do produto (voltagem) está diferente da tomada.	Orientar para verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	A chave Liga/Desliga está na posição desligado.	Colocar a chave na posição ligado.
Está liberando vapor durante o processo de alisamento.	Utilizando a prancha com os cabelos molhados.	Secar totalmente os cabelos antes de utilizar a prancha.

PERGUNTAS

RESPOSTAS

1 – Qual o procedimento para fazer o alisamento?

- 1 – Lavar bem os cabelos.
- 2 – Secá-los totalmente.
- 3 – Escovar e dividi-los em mechas.
- 4 – Colocar as mechas entre as placas cerâmicas aquecidas para fazer o alisamento.

2 – Quantos níveis de temperatura a prancha dispõe?

- A chave Liga/Desliga tem 2 posições de ajuste de temperatura:
- Posição 1: atinge, aproximadamente, 160°C e é recomendada para cabelos mais finos e lisos.
 - Posição 2: atinge, aproximadamente, 200°C e é recomendada para cabelos mais grossos e ondulados.

3 – Qual a potência do aparelho?

35W – baixíssimo consumo de energia.

4 – Como proceder a limpeza da prancha?

Após a utilização, aguardar a prancha esfriar e proceder a limpeza com um pano macio e levemente umedecido. Não usar produtos abrasivos ou permitir que água penetre na prancha.