

SECADORA PHSR6 – PHILCO

DÚVIDAS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS
A secadora não funciona.	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodoméstico.
	A porta não está corretamente fechada.	Fechar a porta corretamente.
	Excesso de roupas.	Após serem lavadas e torcidas, as roupas não devem exceder 6 quilos.
	O produto não está ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
Cheiro de queimado.	O filtro está sujo ou mal encaixado.	Limpar o filtro e certificar-se de que está corretamente encaixado.
	Entrada ou saída de ar obstruída.	Limpar a tubulação externa e verificar a correta instalação dos dutos.
Roupas muito secas.	Excesso de roupas.	Observar a quantidade de roupas colocadas na secadora.
	Demora em retirar as roupas da secadora.	Retirar as roupas após o término do programa.
	Temperatura selecionada muito alta.	Verificar a etiqueta das roupas.
Roupas encolhem.	Excesso de secagem.	Consultar a etiqueta das roupas, se a mesma tiver tendência a encolher, retirá-las quase enxutas da secadora e pendurá-las para acabar de secar.
Bolhas de ar nas roupas.	É normal que tecidos sintéticos e os que não exijam passagem a ferro formem bolhas de ar depois de secos.	Utilizar amaciante na lavagem para lubrificar as fibras. Borrifar com água os punhos e os colarinhos das camisas ao passar.
Tambor giratório arranhado ou danificado.	Objetos que estavam presos às roupas, como moedas, prendedores, fivelas, broches estão batendo no interior da secadora.	Verificar sempre se há objeto nos bolsos das roupas antes da secagem.

PERGUNTAS

RESPOSTAS

1 – Qual a capacidade da secadora?	Utilizando roupa seca, 6 quilos.
2 – Posso girar o seletor de programas no sentido anti-horário?	Não, pois pode causar danos ao aparelho.
3 – A secadora funciona com a porta aberta?	Não. A secadora funcionará somente com a porta fechada.
4 – Como efetuar a limpeza do gabinete e tubulação interna?	Utilizar um tecido umedecido. Não usar esponjas ásperas, álcool, querosene ou solventes na limpeza.
5 – Qual a faixa de configuração do TIMER?	De 20 em 20 minutos.