

DEPILADOR COMFORT – PHILCO

DÚVIDAS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS
O aparelho não liga.	Botão de velocidade não acionado.	Ligar o aparelho empurrando o botão de velocidade para cima (velocidade desejada).
Os discos rotativos não giram.	Discos rotativos travados devido ao excesso de pelos nas pinças e entre os discos.	Remover o acessório e efetuar a limpeza de todos os lados dos discos com auxílio da escova para limpeza que acompanha o produto.
	Excesso de pressão do depilador sobre a pele.	Utilizar o depilador somente tocando a pele. Não é necessário pressionar.
Má depilação ou pouco desempenho na depilação.	Posicionamento não adequado do depilador.	Posicionar o depilador de modo que seus discos de depilação formem um ângulo de 90° com a região que se quer depilar e deslizá-lo suavemente com movimentos curtos no sentido do crescimento dos pelos.
	Pele não esticada corretamente.	Esticar bem a pele ao redor da região em que ocorrerá a depilação.
Dificuldade na remoção do acessório de depilação ou de corte.	Botões de liberação não pressionados corretamente.	Pressionar os botões de liberação localizados nos lados do aparelho, "AO MESMO TEMPO", assim o acessório conectado se soltará.
	Botão de liberação travado.	Posicionar o botão de velocidade na posição "0" (modo desligado) e pressionar os botões de liberação.
A velocidade dos discos de depilação está baixa.	Excesso de pelos nos discos rotativos.	Usar a escova, fornecida com o aparelho, para remover os pelos dos acessórios (cabeça de corte e disco rotativo).

PERGUNTAS	RESPOSTAS
1 – Como faço para ligar o Depilador Comfort?	Colocar o plugue na tomada, encaixar o carregador no aparelho e empurrar o "botão de velocidade" para cima.
2 – Em qual tensão posso ligar meu Depilador Comfort?	O Depilador Comfort é bivolt, ou seja, pode ser usado tanto em 127V como em 220V.
3 – Posso usar o depilador para cortar os cabelos?	Não. O acessório de corte, que acompanha o produto, serve apenas para fazer pequenos aparos em determinados locais do corpo, como virilhas e axilas.
4 – Posso usar o depilador durante o banho?	Nunca utilizar o depilador durante o banho e não mergulhar na água, pois pode haver risco de choques elétricos. Utilize-o de preferência após o banho e com a pele bem seca.
5 – Posso usar o depilador se tiver varizes?	Não é recomendável utilizar o depilador se tiver varizes, manchas ou irritações na pele, consulte um médico antes.
6 – Posso lavar os acessórios do depilador?	Nunca lave os acessórios com água e nunca utilize produtos de limpeza ou abrasivos para limpar o corpo do aparelho. Você pode efetuar a limpeza utilizando a escova que acompanha o produto e, após, pode higienizar os acessórios com um pedaço de algodão ligeiramente umedecido com álcool.

PERGUNTAS

RESPOSTAS

7 – Posso ligar o depilador com outro adaptador AC/DC?

Utilize sempre o adaptador que acompanha o produto. De forma alguma usar outro adaptador, pois pode acarretar danos ao aparelho e perder a garantia.

8 – Qual é o tamanho ideal dos pelos para iniciar uma depilação?

Com os pelos a partir de 1 milímetro você já pode iniciar a depilação.

9 – Como funciona o método de depilação?

Os pelos são arrancados pela raiz, garantindo mais suavidade na pele deixando-a lisa e limpa.

10 – Por que a pele fica vermelha após a depilação?

Isso é uma reação normal que ocorre em pessoas com a pele mais sensível, mas se as manchas perdurarem por mais de 2 dias, cancele a depilação e consulte um médico.

11 – Como faço para reduzir pelos encravados?

Utilize a luva de massagem esfoliante, massageando regularmente a pele para evitar o aparecimento de pelos encravados.

12 – Qual é o consumo do depilador?

O consumo do Depilador Corpus é muito baixo, consumo médio de 0,008 kWh.

13 – Quantos discos rotativos têm o depilador?

32 discos.

14 – Qual a melhor forma de usar o depilador?

Estique a pele com a mão livre para levantar os pelos. Posicione o depilador perpendicularmente à pele, com o interruptor virado na direção para qual irá movimentá-lo. Movimente o aparelho lentamente sobre a pele, na direção contrária ao crescimento dos pelos.

15 – Quais as regiões do corpo que posso depilar?

Você pode usar o depilador para depilar braços, pernas, axilas e virilhas. Evite chegar com o depilador próximo das sobrancelhas e do couro cabeludo, pois pode resultar em acidente.

16 – Quantas pinçadas o aparelho faz por segundo?

Velocidade I: 613 pinçadas por segundo.
Velocidade II: 704 pinçadas por segundo.