

FORNO 42L – PHILCO

DÚVIDAS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS
Não liga.	A chave de funções e a chave de tempo não estão na posição desligado. A tomada está sem energia.	Colocar a chave de funções em uma posição de aquecimento e girar a chave de tempo (TIMER) para o valor de tempo desejado. Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
Apenas 1 das 2 resistências está aquecendo.	Verificar se a chave de funções está ajustada para o aquecimento das 2 resistências (superior e inferior).	Se desejar que ambas as resistências sejam ligadas ao mesmo tempo, é necessário ajustar a chave de funções para acionar as resistências superior e inferior (ver item Usando o Forno Elétrico no Manual de Instruções).
Regulei o TIMER para um tempo maior que o desejado.		A chave de tempo pode ser girada no sentido horário para ajustar o tempo, no sentido anti-horário para diminuir o tempo ou encerrar o processo.
A luz não acende.	O produto não está ligado na tomada elétrica. O aparelho está desligado.	Inserir o plugue na tomada. Ligar o aparelho girando-o para a esquerda na posição "ligado", o produto irá funcionar continuamente.

PERGUNTAS	RESPOSTAS
1 – Qual a temperatura máxima atingida pelo forno?	O forno possui um botão para ajuste e controle da temperatura que permite atingir até 230°C.
2 – Qual a capacidade interna do forno?	42 litros.
3 – Qual o tempo máximo que posso ajustar o botão de tempo?	90 minutos.
4 – Quando preciso acionar as resistências superior e inferior ao mesmo tempo?	Para preparar alimentos que necessitem dourar a parte superior, como pães, pizzas e aves em geral.
5 – Qual o material do corpo do aparelho e da porta?	Corpo em Aço Inox e a porta em Vidro Temperado.
6 – Quais acessórios acompanham o aparelho?	*Pegador em aço. *Assadeira antiaderente. *Grelha deslizante. *Bandeja de resíduos.
7 – Como efetuar a limpeza?	Remover a grelha, a assadeira e a bandeja de resíduos, para limpeza com água e detergente neutro, utilizando uma esponja macia. O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido.