

FORNO 30L – PHILCO

DÚVIDAS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS
Não liga.	<p>A tensão do produto (voltagem) está diferente da tomada.</p> <p>A tomada está sem energia.</p> <p>A chave de funções e a chave de tempo não estão na posição desligado.</p>	<p>Orientar para verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas.</p> <p>Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.</p> <p>Colocar a chave de funções em uma posição de aquecimento e girar a chave de tempo (TIMER) para o valor de tempo desejado.</p>
Apenas 1 das 2 resistências está aquecendo.	Verificar se a chave de funções está ajustada para o aquecimento das duas resistências (superior e inferior).	Se desejar que ambas as resistências sejam ligadas ao mesmo tempo, é necessário ajustar a chave de funções para acionar as resistências superior e inferior (ver item Usando o Forno Elétrico no Manual de Instruções).
Regulei o TIMER para um tempo maior que o desejado.		A chave de tempo pode ser girada no sentido horário para ajustar o tempo, no sentido anti-horário para diminuir o tempo ou encerrar o processo.

PERGUNTAS

RESPOSTAS

1 – Qual a temperatura máxima atingida pelo forno?	O forno possui um botão para ajuste e controle da temperatura que permite atingir até 230°C.
2 – Qual a capacidade interna do forno?	30 litros.
3 – Qual o tempo máximo que posso ajustar o botão de tempo?	60 minutos.
4 – Quando preciso acionar as resistências superior e inferior ao mesmo tempo?	Para preparar alimentos que necessitem dourar a parte superior, como pães, pizzas e aves em geral.
5 – Qual o material do corpo do aparelho e da porta?	Corpo em Aço Inox e a porta em Vidro Temperado.
6 – Quais acessórios acompanham o aparelho?	<p>*Pegador em aço.</p> <p>*Assadeira antiaderente.</p> <p>*Grelha deslizante.</p> <p>*Bandeja de resíduos.</p>
7 – Como efetuar a limpeza?	Remover a grelha, a assadeira e a bandeja de resíduos para limpeza com água e detergente neutro, utilizando uma esponja macia. O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido.